

■プロフィール

- ・BT-105には、それを動作させるために、いくつかのプロファイルがあります。プロファイルは、使用されるコンピューターやアプリケーションによって異なる信号を送信するために使用されています。
- ・AirTurn 専用フットスイッチATFSでプロファイルの設定が可能です。（初期設定のプロファイルはApple iPad用になっています。）

【プロファイルの変更方法】

- ・BT-105の電源を落とします。
 - ・iPADに変更したい場合はPort3（USBポートに近いジャック）のフットスイッチを使い、MAC&PC用に変更したい場合はPort1（赤いスイッチに近いジャック）のフットスイッチを使います。
 - ・切り替えたい方のフットスイッチ押したままBT-105の電源を入れます。
 - ・電源を入れますとすぐに、電源ランプ（緑）が2回点灯しますのですぐにフットスイッチを離します。
 - ・iPAD用に変更された場合、LEDが赤、緑×3回、赤の順に点滅し、プロファイルが変更されます。MAC&PC用に変更した場合は、赤、緑、赤の順に点滅し、プロファイルが変更されます。
- ※BOSSのFS5UまたはFS6でプロファイルの設定をされたい場合は、別途専用ケーブルをお使いいただくことでプロファイルの設定が可能になります。

■充電

- ・BT-105を初めて使用する前に、まず一度充電をしてください。
- ・充電には、付属のUSBケーブルを使用し、iPad/iPhoneなどのUSBアダプタ、またはコンピュータ上のUSBポートに接続します。
- ・フル充電には、USBアダプタで約2時間、コンピュータとの連携で約6時間かかります。
- ・使用頻度によりますが、フル充電で約80~100時間の連続使用が可能です。
- ・使用時、バッテリーの残量によって、LEDインジケータが下記のように点滅します。

緑色の点滅=25%以上

黄色の点滅=25%未満

赤色の点滅=10%未満

- ・充電時、電源を入れることで充電状態を見ることができます。

オレンジ/緑色の点灯=フル充電

黄色の点灯=75%以上

赤色の点灯=75%未満

※充電している際もBT-105がオフになっている場合はLEDインジケータは点灯しません。

※BT-105の電源がOFFの状態でも充電がされますので過充電には十分お気をつけ下さい。

※充電にはコンピュータ側の電源が入っている必要があります。

■BT-105で動作確認済みのフットスイッチ

- ・BT-105では、多くのモーメンタリー・スイッチが使用できます。推奨モデルは以下の通りです。

AirTurn : ATFS-1, ATFS-2

BOSS : FS-5, FS-6

※フットスイッチの中には、ラッチモード機能が付いているものもあります。

モーメンタリーモードになっているかどうかをご確認下さい。

■トラブルシューティング

- 『うん』とも『すん』とも言わない。
- ・フットペダルを押した時、本体のLEDライトがつくかどうか確認して下さい。
- ・本体の充電がちゃんとされているかどうか確認して下さい。

- 電源は入るがページめくりしない。
- ・コンピューターを再起動してみてください。
- ・BT-105と接続デバイス（iPadなど）の連動をリセットし、もう一度セットアップをはじめからやり直してみてください。
- ・BOSS FS-6のように、電池を必要とするフットペダルをお使いの場合、フットペダルの電池が正しく入っているか、電池が切れていないか確認して下さい。
- ・プロファイルの設定が、ご使用の機器に合ったものかどうかお確かめ下さい。

その他、トラブルシューティングに関するより多くの情報は、

www.apollonmusic.com/airturn/support.html 又は www.airturn.com/support（英語）をご覧ください。

もしくはE-mailでも受け付けしております。

support@apollonmusic.com 又は support@airturn.com（英語）